

如何安装 FT232 的串口驱动

1. 下载 FT232 的驱动安装包，名称大概为：CDM v2.10.00 WHQL Certified.zip，在哪儿下载？
<http://www.robomodule.net/download/SoftWare/CDM%20v2.10.00%20WHQL%20Certified.zip>
点击此链接，即可自动下载。
2. 将此压缩包解压到桌面或者其他合适的文件夹。
3. 将 FT232 的 USB 转 RS232 串口线插入电脑任意 USB 口。
4. 打开电脑的设备管理器，找到一个新出现的设备，然后右键更新驱动，将文件夹路径指到第 2 步解压的文件夹，然后驱动会继续安装。
5. 重复第 4 步操作，等待安装完成。
6. 拔掉 FT232 的 USB 转 RS232 串口线，再重新插入 USB 口，即可使用。